

DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP ULTRA lepicí páska

Pro zajištění vzduchotěsnosti a odolnosti vůči větru v obvodovém plášti budovy musí být použité fólie nebo desky v oblastech přesahů, spár, spojů a prostupů trvale utěsněné. Lepicí páska AIRSTOP ULTRA je snadno roztažitelná, s velkou vrstvou lepidla, které má velmi vysokou přilnavost a je vhodné i pro obtížné podklady jako jsou například PP fólie ve vnějším prostoru.



OBLAST POUŽITÍ

- Lepení parobrzdy a parozábrany
- Lepení OSB a MDF desek ve vnitřním a venkovním prostoru
- Přechody a spoje na dřevo, zdivo a kov
- Lepení PP folií

VÝHODY

- Velký podíl lepidla
- Lehce roztažitelná
- Přizpůsobí se povrchové struktuře, tj. má lepší přilnavost i u povrchů, které nejsou hladké

NORMY

Odpovídá požadavkům následujících norem

- DIN 4108-11 včetně stárnutí
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	60 mm	60 mm	100 mm	150 mm
Délka role	40 m	40 m	40 m	40 m
Rozdělení pruhů	-	-	50/50	75/75
Barva	bílá	černá	černá	černá
Obsah kartonu	10 Rollen	10 Rollen	6 Rollen	4 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	LDPE fólie s mřížkou PES/PVA a modifikovaným akrylátovým lepidlem
Barva	Bílá / černá
Tepelná odolnost	-40 °C - 80 °C
UV-stabilita	24 měsíců
Teplota zpracování	-5 °C - 40 °C
Skladovatelnost	2 roky, v suchu a chladu

AIRSTOP ULTRA lepicí páska

POPIS

Roztažitelná akrylová lepicí páska s LDPE podkladem.

UV-ODOLNOST

Max. 24 měsíce, při větší zátěži použít OMEGA UVKB fasádní páska.

PŘILNAVOST

AIRSTOP lepicí pásy přebírají funkci vzduchotěsného a větruodolného utěsnění, nikoli funkci silového spoje. Parozábrany a jiné fólie se vždy musí připevnit svorkou, sponou atd. (mechanicky).

ZAOMÍTATELNOST

AIRSTOP ULTRA lepicí pásy se nedají omítat a přemalovávat. Pro tuto aplikaci musíme použít AIRSTOP FLEX lepicí páska.

TECHNIKA LEPENÍ

Při lepení lepicích pásek je potřebné, aby páska byla celou plochou přilepená k danému povrchu. Čím je přitlak při lepení vyšší, tím je i přilnavost lepší (AIRSTOP ROLL přitlačný váleček, Přitlačná rakle AIRSTOP RAK). Přelepení pásek přes sebe resp. křížem je bez problémů možný. Pro omítnuté povrchy a nebo pro velmi hrubé dřevo doporučujeme AIRSTOP SPRINT těsnící hmotu nebo AIRSTOP DIMAROLL. Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. V případě pochybností doporučujeme podklad natřít základním adhezním nátěrem (UNI Primer, BUBI LF).

LEPENÍ PŘI VELMI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

AIRSTOP lepicí pásy jsou vhodné pro lepení od ca. -5°C . Berte na vědomí, že při nízkých teplotách i při malé teplotní změně může dojít k vzniku povrchového kondenzátu. Tento kondenzát působí jako oddělovací vrstva a tím snižuje přilnavost pásky. Pásy skladované za tepla poskytují znatelně lepší počáteční přilnavost. (ohříváč s ventilátorem, izolovaná nádoba)

MUSÍ SE DBÁT NA TO, ABY VŠECHNY LEPENÉ PLOCHY

Dřevo, desky z aglomerovaného dřeva (OSB, MDF, 3S- desky, cihla, plast, hladké povrchy), byly očištěné od silikónů a vosků a kovy očištěné od oxidantu a rzi. Dbejte na naše systémové návrhy na základě našeho ceníku.

DOBA LEPENÍ

Po nalepení AIRSTOP lepicí pásky, dochází k tzv. procesu sváření. Tento proces trvá cca. 6-24 hod, podle teploty. Až po tomto procesu sváření se dosáhne požadovaná účinnost lepicí pásky.

ODSTRANĚNÍ LEPICÍ PÁSKY

S fénem na vlasy pásku nahřejeme, potom pásku pomalu odlepíme. Poslední zbytky lepicí pásky odstraníte s AIRSTOP ADC čistícím prostředkem na lepení. Pozor, při citlivém podkladu netřít příliš dlouho na jednom místě. Popřípadě 5-15 min. čekat a potom ještě jedenkrát AIRSTOP ADC čistící prostředek na lepení nastříkat a plochu utřít.

USKLADNENÍ

Pásy musí být v uzavřeném kartonu v chladu a suchu. Role bez oddělovacího papíru neukládat na sebe.

LIKVIDACE ODPADU

Oddělovací papír a páska — domácí odpad, skládka

GARANCE

Použitá akrylová lepidla neobsahuje živici a ani žádné přísady, které by způsobovali popraskání lepidla. Lepidlo je proto velmi odolné proti stárnutí.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com