







1.




2.




3.



4.



5.



UPOZORNĚNÍ: Univerzální upevňovací příslušenství dodávané s výrobkem není vhodné pro všechny podklady. Používejte pouze šrouby a hmoždinky, které jsou vhodné pro daný podklad. Před použitím příslušenství proto prosím důkladně zkontrolujte, zda je upevňovací příslušenství dodávané s výrobkem vhodné pro zamýšlený podklad. Uložení fixních šroubů je vhodné pravidelně kontrolovat. V případě viditelného poškození se nesmí úchytka již používat.

UPOZORNENIE: Univerzálne upevňovacie príslušenstvo dodávané s výrobkom nie je vhodné pre všetky podklady. Používajte iba skrutky a hmoždinky, ktoré sú vhodné pre daný podklad. Preto pred použitím príslušenstva vykonajte dôkladnú kontrolu, aby ste sa uistili, že upevňovacie príslušenstvo dodávané s výrobkom je vhodné pre zamýšľaný podklad. Uloženie fixných skrutiek je vhodné pravidelne kontrolovať. V prípade viditeľného poškodenia sa nesmie úchytka už používať.