

**Ruční sprchová hlavice Air 100
kulatá PM10001/CO**

**Ruční sprchová hlavice Air 100
hranatá PM10004/CO**



**Ruční sprchová hlavice Air 120
kulatá PM10002/CO**

**Ruční sprchová hlavice /Air 120
hranatá PM10005/CO**



**Ruční sprchová hlavice Air 140
kulatá PM10003/CO**

**Ruční sprchová hlavice Air 140
hranatá PM10006/CO**


concept





Ruční sprchová hlavice Air 100 kulatá – **PM10001**





Ruční sprchová hlavice Air 100 hranatá – **PM10004**





Ruční sprchová hlavice Air 120 kulatá – **PM10002**



Ruční sprchová hlavice Air 120 hranatá – **PM10005**



Ruční sprchová hlavice Air 140 kulatá – **PM10003**



Ruční sprchová hlavice 140 hranatá – **PM10006**

Čištění

Jednoduché čištění:


Proudové otvory lze jednoduchým peelingem zbavit vápníku.

Sprchovou hlavici **NEČISTĚTE** abrazivními ani agresivními čisticími prostředky. Čistěte ji ideálně měkkým hadříkem (ne utěrkou z mikrovlákna) a mýdlovou vodou, následně ji osušte.


Kvůli důkladnému očištění ponořte sprchový kotouč na max. 10 minut do citrónové šťávy. Sprchu po odvápnění dobře propláchněte.

Pozor: Pochromované díly se nesmí dostat do kontaktu s citrónovou šťávou!

Max. 10 minut




20 mm




Průtokové diagramy


**Ruční sprchové hlavice Air 100
(PM10001 – PM10004)**



**Ruční sprchové hlavice Air 120
(PM10002 – PM10005)**



**Ruční sprchové hlavice Air 140
(PM10003 – PM10006)**



Technické údaje

Produkt je určen pro použití výhradně s pitnou vodou!

Ruční sprchová hlavice je vhodná k použití s průtokovými ohřívači od výkonu 21 kW a s minimálním průtokem 7 l/min.

Produkt splňuje normu KTW W270.

Pracovní tlak:	max. 0,6 MPa
Doporučený pracovní tlak:	0,15–0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Teplota horké vody:	max. 60 °C
Tepelná dezinfekce:	max. 70 °C / 4 m

Záruka


Tyto sprchové hlavice jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a procházejí několika kontrolami kvality. Pokud byste i přesto zjistili chybu kvality, obraťte se prosím na svou prodejnu.

Poskytujeme **záruku 5 let**. Na poškození povrchu, materiálu a funkční poškození, která vzniknou neodbornou údržbou, se záruka nevztahuje.



Montážní pokyny

Je třeba použít předběžně smontované těsnění filtru, aby byl zajištěn normální průtok ruční sprchové hlavice a aby se zabránilo vyplavení nečistot z rozvodné sítě. Vyplavení nečistot může negativně ovlivnit funkci a/nebo vést k poškození na funkčních částech ruční sprchové hlavice. Za škody, které z toho vyplývají, neručíme.



Všechny ruční sprchové hlavice disponují ochranným systémem proti opaření.




PM10002-PM10003-PM10005-PM10006

Tyto ruční sprchové hlavice disponují vnitřní trubičkou.

Připojovací závit 1/2" na této sprchové hlavici disponuje volnoběžným systémem, který při sprchování zabraňuje přetáčení hadice sprchové hlavice. Potáhnutím nebo potlačením se může závit uvolnit, případně zajistit.

Montáž

1. Zajistěte, aby byl připojovací závit ve stlačené poloze. Takto je závit fixovaný proti přetočení.
2. Našroubujte hadici. Eventuálně přítomné těsnění neodstraňujte. Sprchovací hlavici pečlivě našroubujte do hadice sprchovací hlavice (hrany se nesmí vzpříčít). Sprchovací hlavici pevně utáhněte rukou.
3. Vytáhnutím připojovacího závitu lze tímto volnoběžně otáčet. To zabraňuje přetáčení hadice sprchovací hlavice při sprchování.
4. Při opětovném odšroubování hadice opět zatlačte připojovací závit.



**Ručná sprchovacia hlavica Air 100
okrúhla PM10001/CO**

**Ručná sprchovacia hlavica Air 100 hranatá
PM10004/CO**



**Ručná sprchovacia hlavica Air 120 okrúhla
PM10002/CO**

**Ručná sprchovacia hlavica Air 120 hranatá
PM10005/CO**



**Ručná sprchovacia hlavica Air 140 okrúhla
PM10003/CO**

**Ručná sprchovacia hlavica Air 140 hranatá
PM10006/CO**



concept





Ručná sprchovacia hlavica Air 100 okrúhla – **PM10001**





Ručná sprchovacia hlavica Air 100 hranatá – **PM10004**





Ručná sprchovacia hlavica Air 120 okrúhla – **PM10002**



Ručná sprchovacia hlavica Air 120 hranatá – **PM10005**



Ručná sprchovacia hlavica Air 140 okrúhla – **PM10003**



Ručná sprchovacia hlavica 140 – **PM10006**

Čistenie

Jednoduché čistenie:

Prúdové otvory sa môžu jednoduchým peelingom zbaviť vápnika.

Sprchovaciu hlavicu ani **NEČISTITE** abrazívnymi agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Čistite ju prednostne mäkkou handričkou (nie mikrovláknovou utierkou) a mydlovou vodou a potom ju osušte.


Kvôli dôkladnému očisteniu ponorte sprchový kotúč na najviac 10 minút do citrónovej šťavy. Sprchu po odvápnení dobre prepláchnite.

Pozor: Pochrómované diely sa nesmú dostať do kontaktu s citrónovou šťavou!

Max. 10 minút




20 mm




Prietokové diagramy


**Ručné sprchovacie hlavice Air 100
(PM10001 – PM10004)**



**Ručné sprchovacie hlavice Air 120
(PM10002 – PM10005)**



**Ručné sprchovacie hlavice Air 140
(PM10003 – PM10006)**



Technické údaje

Produkt je koncipovaný výlučne pre pitnú vodu!

Ručná sprchovacia hlavica je vhodná na použitie s prietokovými ohrievačmi od výkonu 21 kW a s minimálnym prietokom 7 l/min.

Produkt odpovedá norme KTW W270.

Pracovný tlak:	max. 0,6 MPa
Odporúčaný pracovný tlak: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,15-0,4 MPa
Teplota horúcej vody:	max. 60°C
Tepelná dezinfekcia:	max. 70°C / 4 m

Záruka

Tieto ručné sprchovacie hlavice sú vyrobené z prvotriednych materiálov a prechádzajú viacerými kontrolami kvality.


Ak by ste napriek tomu zistili kvalitatívnu chybu, obráťte sa, prosím, na vašu predajňu.

Poskytujeme **5 ročnú záruku**. Poškodenia povrchu, materiálu a funkčné poškodenia, ktoré vzniknú neodborným ošetrovaním, nepodliehajú záruke.



Montážne pokyny

Použiť sa musí predbežne zmontované tesnenie filtra, aby sa zabezpečil normálny prietok ručnej sprchovacej hlavice a aby sa zabránilo vplaveniam nečistôt z rozvodnej siete. Vplavenia nečistôt môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu a/alebo viesť k poškodeniam na funkčných dieloch ručnej sprchovacej hlavice. Za škody, ktoré z toho vyplývajú, neručíme.



Všetky ručné sprchovacie hlavice disponujú ochranným systémom proti obareniu.



PM10002-PM10003-PM10005-PM10006

Tieto ručné sprchovacie hlavice disponujú vnútornou rúrkou.

Pripojovací závit 1/2" na tejto sprchovacej hlavici disponuje voľnobežným systémom, ktorý pri sprchovaní bráni pretáčeniu hadice sprchovacej hlavice. Potiahnutím alebo potlačením sa môže závit uvoľniť, prípadne fixovať

Montáž

1. Zabezpečte, aby bol pripojovací závit v stlačenej polohe. Takto je závit fixovaný proti pretočeniu.
2. Naskrutkujte hadicu. Eventuálne prítomné tesnenie neodstraňujte. Sprchovaciu hlavicu starostlivo naskrutkujte do hadice sprchovacej hlavice (nespriečte hrany). Sprchovaciu hlavicu pevne utiahnite rukou.
3. Vytiahnutím pripojovacieho závitu sa dá tento voľnobežne otáčať. To bráni pretáčeniu hadice sprchovacej hlavice pri sprchovaní.
4. Pri opätovnom odskrutkovaní hadice opäť zatlačte pripojovací závit.



Říjen 2016

PM10001-PM10004-PM10002-PM10005-PM10003-PM10006