

ORIGINAL KETTLE

Montážní návod

E-4710

E-5710



47 cm



57 cm



Před použitím grilu si přečtěte návod k obsluze.




54738



CZ OBSAHUJE NÁŘADÍ:




CZ POTŘEBNÉ NÁŘADÍ




2



2



3






3



CZ Stáhněte si bezplatnou aplikaci BILT pro podrobné 3D pokyny.





2


3-





3


1-








7






8




9

1-



10






11

2-






2-




12

1-







14








15



16





2-





- cz** Utahujte spojovací materiál, dokud nebude bezpečně utažen.
NEPŘETAHUJTE Spojovací materiál.


17

1-



18





CZ Před použitím grilu se ujistěte, že jsou všechny díly smontovány a upevnění je zcela utaženo.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com